

DN - guida alle taglie		Eur	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
Articoli	Tacchi																												
Canareggio (114), Torcello (116), Murano (126), Lido (117), Burano (127), Redentore (119), Remo (120), Dorsoduro (121)	1,5					23	23,3	23,7	24	24,4	24,7	25,1	25,4	25,8	26,1	26,5	26,8	27,2	27,5	27,9	28,2	28,6	28,9	29,3	29,6	30	30,3	30,7	
	2					23	23,3	23,7	24	24,4	24,7	25,1	25,4	25,8	26,1	26,5	26,8	27,2	27,5	27,9	28,2	28,6	28,9	29,3	29,6	30	30,3	30,7	
	4		21,3	21,6	22	22,3	22,7	23	23,4	23,7	24,1	24,4	24,8	25,1	25,5	25,8	26,2	26,5	26,9	27,2	27,6	27,9	28,3	28,6	29	29,3	29,7	30	30,4
	5				22	22,3	22,7	23	23,4	23,7	24,1	24,4	24,8	25,1	25,5	25,8	26,2	26,5	26,9	27,2	27,6	27,9	28,3	28,6	29	29,3	29,7		

Misure espresse in cm



Essendo modelli con la punta chiusa suggeriamo di aggiungere circa cm 1 / 1,2 rispetto alla lunghezza del proprio piede, in quanto quest'ultimo non arriverà mai fino alla punta.

Quando si prende l'impronta del proprio piede, bisogna fare attenzione all'inclinazione della penna, la quale deve mantenere la stessa inclinatura in tutto il suo tracciato.